

# REVÊTEMENT DE BOIS

## GUIDE D'ENTRETIEN ANNUEL

**Juste du Pin** recommande fortement de procéder à un entretien régulier et préventif du revêtement extérieur afin de préserver son apparence originale, de prévenir sa dégradation et d'assurer la longévité du bois. Une vérification annuelle permettra de vérifier l'état du revêtement. **Juste du Pin** exige un entretien annuel sans quoi la garantie pourrait être annulée.

### // NETTOYAGE

Afin de préserver votre revêtement pour de nombreuses années, nettoyez votre revêtement périodiquement, soit une fois par année, à l'aide d'une brosse souple et/ou un boyau d'arrosage, sans mettre de pression, puis laissez sécher. Ne jamais utiliser de laveuse à pression.

### // CORRECTIONS MINEURES

- Des corrections mineures seront nécessaires au fil des saisons à la suite d'apparition de nœuds, d'égratignures ou de chocs provoqués pour diverses raisons (pierres projetées par le souffleur à neige, etc.)
- Sur toute surface laissant voir du bois nu, il faut appliquer le produit de finition fournis par Juste du Pin en prenant soin de limiter son application à la simple zone dénudée afin de ne pas modifier la couleur du revêtement.
- Si un joint de calfeutrant nécessite une correction, il faut le retirer proprement sans détériorer le fini de surface. Dans un tel cas, il faut retoucher les surfaces dénudées avant de réappliquer un nouveau cordon calfeutrant.
- Il faut être conscient que la couleur du revêtement peut pâlir au fil des ans et selon l'exposition au vent et au soleil. Étant donné que la décoloration n'est pas couverte par la garantie, il est important d'en tenir compte dans la planification de votre entretien.

### // SUINTEMENT DE SÈVE

Certaines essences de bois peuvent être propices à un écoulement de sève suite à une exposition du revêtement aux températures chaudes de l'été. La sève doit être brossée à sec lorsqu'elle est sèche avec une simple brosse non métallique. La poudre blanchâtre produite par le brossage peut être rincée à l'eau au moyen d'un boyau d'arrosage à faible pression. Cette procédure de sève pourra être répétée au besoin. Cette opération peut nécessiter des corrections mineures.

Sur toute surface laissant voir du bois nu, il faut appliquer le produit de finition fournis par **Juste du Pin** en prenant soin de limiter son application à la simple zone dénudée afin de ne pas modifier la couleur du revêtement.