

## COMPRENDRE ET ENTRETENIR VOTRE REVÊTEMENT ECOBLEACH

### // PROCESSUS UNIQUE DE VIEILLISSEMENT

Il est tout à fait normal que votre revêtement en cèdre sur votre maison décolore avec le temps. Notre teinture à base d'eau à faible teneur en COV est conçue pour s'estomper et laisser le bois grisonner naturellement. Cette teinture ne protège pas le bois et est conçue pour disparaître progressivement. Comme ils sont imputrescibles (ne pourrissent pas) et insectifuges (éloignent les insectes), ils résistent mieux aux intempéries et aux menaces de l'environnement. Le changement naturel de la couleur de votre revêtement se produira à des moments différents selon votre architecture et les éléments naturels, tels que l'exposition du bois à la pluie et au soleil, par exemple.

La décoloration du cèdre est un processus naturel qui se produit principalement en raison de l'exposition aux rayons UV du soleil. Voici quelques points clés à considérer :

#### 1. EXPOSITION AUX UV

Les rayons UV du soleil dégradent les pigments naturels du bois de cèdre, ce qui entraîne une décoloration progressive. Le bois peut devenir plus clair ou prendre une teinte grise argentée.

#### 2. VARIATIONS DE COULEUR

La décoloration ne peut pas être uniforme. Certaines parties du revêtement peuvent décolorer plus rapidement que d'autres en fonction de leur exposition au soleil et aux intempéries.

#### 3. FORMATION DE CERNES

Puisque votre bois n'est pas protégé, l'eau et/ou la neige provenant des coulisses du toit, de l'absence de gouttière, de la sortie de sècheuse ou d'autres sources similaires peut causer des cernes sur votre revêtement en cèdre.

### // NETTOYAGE

Afin de préserver votre revêtement en cèdre pour de nombreuses années, nettoyez votre revêtement périodiquement, soit une fois par année, à l'aide d'une brosse souple et/ou un boyau d'arrosage, sans mettre de pression, puis laissez sécher. Ne jamais utiliser de laveuse à pression.